

## **INFORMATIONS IMPORTANTES**

### **Emplacement du coffret d'introduction électrique ou multimédia pour l'alimentation des villas**


Suivant l'emplacement du coffret d'introduction dans le mur des bâtiments, de la condensation dans ou à proximité du coffret peut être observée.

La responsabilité de la pose des coffrets dans les règles de l'art incombe au maître d'œuvre, respectivement à l'entreprise de construction mandatée pour les travaux. En aucun cas Gruyère Energie SA ne saurait être tenu pour responsable de la présence d'humidité dans l'environnement des coffrets, ni être appelé à réparer quelque dommage qui pourrait survenir dans ces cas.

Afin de prévenir tous problèmes de condensation à l'intérieur du coffret d'introduction électrique ou multimédia, nous attirons votre attention sur la nécessité d'observer les quelques prescriptions ci-après concernant la pose de ces éléments :

- Respecter les directives du plan de pose établi par le fournisseur (annexe ci-dessous) ;
- L'implantation du coffret doit se faire, si possible, dans un mur à l'arrière duquel il n'y a pas de pièces chauffées (mur de cave, garage, réduit, etc.) ;
- Si l'implantation du coffret se fait dans un mur avec une pièce chauffée à l'arrière ou une salle d'eau, il faut mettre en place une isolation supplémentaire au dos du coffret selon plan du fournisseur, ceci afin d'éviter la formation de condensation à l'intérieur du boîtier ;
- L'architecte doit donner au préalable toutes les informations nécessaires au maçon sur la nature et l'épaisseur de l'isolation à mettre en place, en fonction des situations, pour éviter tout problème de condensation.

Diese Zeichnung bleibt geistiges Eigentum der Rauscher & Stoecklin AG. Sie darf ohne unser Einverständnis weder kopiert noch Dritten zugänglich gemacht werden.



**Achtung:**  
Zur Vermeidung von Kondenswasser unbedingt alle zu- und abgehenden Röhre abdichten!!!  
Bei versetzen in eine Wand mit dahinter und / oder darunterliegendem beheizten Raum, kann sich, bei ungenügender Isolation hinter dem Einlasskasten, Kondenswasser im Hausanschlusskasten bilden.

**Attention :**  
Pour éviter la condensation colmater toutes les ouvertures réseau et abonné!!! Lorsque le coffret est encastré dans un mur jouxtant une pièce chauffée (par l'arrière ou le dessous), il convient de prévoir une isolation thermique suffisante derrière le coffret, afin d'éviter la formation de condensation à l'intérieur de celui-ci.

- Ⓐ Nullungserdleitung / Ligne de terre de mise au neutre
- Ⓑ Zählertafelanschluss / Alimentation du tableau

Aend.:	I	01.06.2017 Ese				Masstab 1:10	
	J	13.06.2017 Ese	Erstellt	03.10.1990 MB	Ersatz für:		
	K		Geprüft	13.06.2017 AWE	ersetzt durch:		
F	<b>RAUSCHER</b>		Versetzen ENC 25-160A			12401	Index
	<b>STOECKLIN</b>		Scellement du boîtier ENC 25-160A				J
	Reuslistr. 32, CH-4450 Sissach		Doku-Art:	Sprache: DE		Art.Nr:	A4 (ISO)
					W-Nr.:	Blatt 1/1	